

הוראות הפעלה IRL-2

תכנות:

1. חבר את הקופסא לחשמל.
2. לחץ על כפתור למידת פקודה (1 בתמונה) למשך 4 שניות ברציפות עד שנורת הLED תתחיל להבהב.
3. המכשיר נכנס למצב למידה, כעת ניתן ללמד את הפקודה הראשונה.
4. כוון את השלט הרחוק לעינית הקליטה שעל הקופסא (2 בתמונה) ולחץ על הכפתור שאותו תרצה ללמד בשלט הרחוק.
5. הLED שעל הקופסא יבהב במהירות - הפקודה הראשונה נלמדה.
6. לחיצה נוספת על כפתור הלמידה, המנורה תבהב באיטיות וכעת ניתן ללמד את הפקודה השנייה.
7. נורת הLED תבהב במהירות - הפקודה השנייה נלמדה.
8. לאחר שהפקודה נלמדה יש ללחוץ פעם נוספת על כפתור הלמידה - נורת הLED תדלק קבוע.
9. לסיום יש לכבות את המכשיר ולהפעילו מחדש.
10. כעת ניתן לחבר את משדר ה-IR על המוצר עליו נרצה לשלוט.

תפעול:

- * להפעלת הפקודה הראשונה - לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה.
- * להפעלת הפקודה השנייה - לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה.

