

AST A-8A



מדריך למשתמש

תכונות

- רמקולים סטריאו 2-way.
- מגבר מובנה.
- כולל מתלים.
- כפתור עוצמה ראשי.
- איקוולייזר 2 תחומים, נמוכים וגבוהים.

מפרט טכני

רמקולים:

וופר: 8" פוליפרופילן.
טוויטר: 1" מילר, 180 מעלות זווית פיזור.
הספק RMS: 60W, הספק שיא: 170W.
תחום הענות: 45Hz-20kHz.
עוצמה מקסימלית: 103dB.

מגבר:

הספק: 80W.
ספקטרום הענות: 20Hz-20KHz.
ויסות עוצמה (GAIN): עד 30dB מעל אות הכניסה.
איקוולייזר: גבוהים ונמוכים $\pm 15\text{dB}$.

כללי:

משקל נטו לזוג רמקולים: 14.7 ק"ג.
מידות: 360×270×240 מ"מ.

מה בקופסא:

- רמקול עם מגבר מובנה כולל מתקן לתלייה.
- רמקול פאסיבי כולל מתקן לתלייה.
- כבל לחיבור בין הרמקולים.
- כבל חיבור לחשמל.

הנחיות בטיחות חשובות

- אנא קרא היטב את ההוראות בטרם תפעיל את המכשיר, וזאת בכדי למנוע פציעות או נזקים לרכוש שעלולים להגרם משימוש לא נכון במתקן או ברמקול. אם אינך מבין היטב את ההוראות או יש לך ספקות ושאלות לגבי ההתקנה, התייעץ עם שירות הלקוחות.
- שמור את חוברת ההוראות זו למקפה הצורך בעתיד.
- נקה את המכשיר כשהוא מנותק מהחשמל ובעזרת מטלית יבשה בלבד.
- אל תשתמש במכשיר בקרבת מים או נוזלים אחרים.
- אין להתקין את המכשיר בקרבת מקורות חום כגון תנור או אבן וכו'.
- הגן על כבל החשמל – אין לדרוך על הכבל או לדקורו ואין לשנות את תצורת התקע.
- נתק את המכשיר מהחשמל במקרה של סופת ברקים או שהות ארוכה ללא שימוש.
- המכשיר מייצר שדה מגנטי היכול ליצור הפרעות בקוצבי לב, שמור על מרחק של 10 ס"מ לפחות בין המכשיר לבין קוצב הלב שלך.
- אין לפתוח את מכשיר זה. פתיחתו עלולה לחשוף אותך למתח חשמלי שעלול להיות מסוכן.
- במקרה של תקלה יש לפנות למעבדת תיקונים מוסמכת. הצורך בשירות הוא במקרה שהמכשיר נפגע בכל דרך שהיא כמו כבל חשמל או תקע פגומים, נוזל שנשפך על המכשיר או שנפגע מחפץ כבד, המכשיר נחשף לגשם או לזרם גבוה או שאינו מתפקד כראוי.
- על מנת לנתק את המכשיר לחלוטין מאספקת החשמל יש להוציא את התקע משקע החשמל שבקיר.
- על שקע החשמל אליו מחובר המכשיר להיות במקום נגיש.
- הגן על שמיעתך מעוצמת שמע גבוהה. נזק בשמיעה עלול להיווצר בעקבות האזנה למוסיקה בעוצמה גבוהה לפרקי זמן ארוכים.
- שמור על המכשיר ואביזריו מהישג ידם של ילדים או חיות מחמד על מנת למנוע תאונות. סכנת בליעה וחנק.

הוראות התקנה

- **שים לב:** לצורך תליית המתקן דרוש ידע, אין לבצע התקנה של המתקן אם אין ברשותך את הידע המתאים.
- **הערה:** אביזרי התלייה הנדרשים בפרק זה אינם מסופקים בערכה. יש להרחיק ילדים ומבקרים מאזור ההתקנה.
- לצורך ההתקנה יש להתמש ב-4 ברגים עם הברגה סיבית שקוטנם 4 מ"מ, אורך-35 מ"מ ו-4 דיבלים 6 מ"מ.
- מתקן התלייה מאפשר תליה אנכית ואופקית, ומיועד להתקנה על קיר.
- מיקום וגובה התקנה צריך להיות כזה שלא יאפשר לאנשים להיפגע עקב היתקלות ברמקול.
- ראשית קדחו בקיר, הציבו את הדיבל בקיר, הבריגו לתוכו בורג ותלו את מתקן התלייה על הבורג באמצעות המתלה התחתון.
- כעת, וודאו שמתקן התלייה ישר והשתמשו בחור המתקן העליון בכדי לסמן את מיקום החור העליון בקיר.
- הורידו את המתקן וקדחו את החור העליון בקיר.
- הציבו בחור העליון את הדיבל, החזירו את הרמקול והבריגו את הבורג דרך החור במתלה העליון לתוך הדיבל.
- בסיום ההתקנה בדוק את מתקן התלייה וודא שהוא מחוזק היטב לקיר-אנא בדוק כי הרמקול מונח ומחובר היטב, ואינו יכול ליפול או להינתק מהמתלה.

פנל אחורי ברמקול עם המגבר:

1. כפתור שליטה על עוצמת השמע.
2. ווסת טונים גבוהים.
3. ווסת טונים נמוכים.
4. מתג כיבוי והפעלה.
5. מקבע זווית.
6. חור לבורג עד 6 מ"מ לחיבור לקיר.
7. כניסת אודיו בחיבור RCA.
8. מתקן תלייה לקיר.
9. יציאה מהרמקול המוגבר לרמקול הפסיבי.
10. חיבור לחשמל AC 230V/50Hz.
11. בית פיוז (FUSE 1A).

