

AST M-4A



מדריך למשתמש

תכונות

- רמקולים סטריאו 2-way.
- מגבר מובנה.
- כולל מתלים.
- כפתור עוצמה ראשי.

מפרט טכני

רמקולים:

וופר: 4" פוליפרופילן.
טוויטר: 1" מילר, 180 מעלות זווית פיזור
הספק RMS: 20W, הספק שיא: 60W.
תחום הענות: 90Hz-20kHz.
רגישות: $88\text{dB} \pm 3$
עוצמה מקסימלית: 99dB.

מגבר:

הספק: 30W לערוץ.
ספקטרום הענות: 20Hz-20KHz.

כללי:

משקל נטו לזוג רמקולים: 3.0Kgs.
מידות: 210×145×130mm.

מה בקופסא:

- רמקול עם מגבר מובנה כולל מתקן לתלייה.
- רמקול פאסיבי כולל מתקן לתלייה.
- כבל לחיבור בין הרמקולים.

הנחיות בטיחות חשובות

- אנא קרא היטב את ההוראות בטרם תפעיל את המכשיר, וזאת בכדי למנוע פציעות או נזקים לרכוש שעלולים להגרם משימוש לא נכון במתקן או ברמקול. אם אינך מבין היטב את ההוראות או יש לך ספקות ושאלות לגבי ההתקנה, התייעץ עם שירות הלקוחות.
- שמור את חוברת הוראות זו למקרה הצורך בעתיד.
- יש לכבות / לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר הוא לא בשימוש באמצעות מפסק המנתק את מקור המתח לרמקול.
- נקה את המכשיר כשהוא מנותק מהחשמל ובעזרת מטלית יבשה בלבד.
- אל תשתמש במכשיר בקרבת מים או נוזלים אחרים.
- אין להתקין את המכשיר בקרבת מקורות חום כגון תנור או אח וכו'.
- הגן על כבל החשמל – אין לדרוך על הכבל או לדקרו ואין לשנות את תצורת התקע.
- נתק את המכשיר מהחשמל במקרה של סופת ברקים או שהות ארוכה ללא שימוש.
- המכשיר מייצר שדה מגנטי היכול ליצור הפרעות בקוצבי לב, שמור על מרחק של 10 ס"מ לפחות בין המכשיר לבין קוצב הלב שלך.
- אין לפתוח את מכשיר זה. פתיחתו עלולה לחשוף אותך למתח חשמלי שעלול להיות מסוכן.
- במקרה של תקלה יש לפנות למעבדת תיקונים מוסמכת. הצורך בשירות הוא במקרה שהמכשיר נפגע בכל דרך שהיא כמו כבל חשמל או תקע פגומים, נוזל שנשפך על המכשיר או שנפגע מחפץ כבד, המכשיר נחשף לגשם או לחות גבוהה או שאינו מתפקד כראוי.
- על מנת לנתק את המכשיר לחלוטין מאספקת החשמל יש להוציא את התקע משקע החשמל שבקיר.
- על שקע החשמל אליו מחובר המכשיר להיות במקום נגיש.
- הגן על שמיעתך מעוצמת שמע גבוהה. נזק בשמיעה עלול להיווצר בעקבות האזנה למוסיקה בעוצמה גבוהה לפרקי זמן ארוכים.
- שמור על המכשיר ואביזריו מהישג ידם של ילדים או חיות מחמד על מנת למנוע תאונות. סכנת בליעה וחנק.

הוראות התקנה

- **שים לב:** לצורך תליית המתקן דרוש ידע, אין לבצע התקנה של המתקן אם אין ברשותך את הידע המתאים.
- **הערה:** אביזרי התלייה הנדרשים בפרק זה אינם מסופקים בערכה.
- יש להרחיק ילדים ומבקרים מאזור ההתקנה.
- לצורך ההתקנה יש להשתמש ב-4 ברגים עם הברגה סיבית שקוטרם 4 מ"מ, אורך-35 מ"מ ו-4 דיבלים 6 מ"מ.
- מתקן התליה מאפשר תליה אנכית ואופקית, ומיועד להתקנה על קיר.
- מיקום וגובה התקנה צריך להיות כזה שלא יאפשר לאנשים להיפגע עקב היתקלות ברמקול.
- ראשית קדחו בקיר, הציבו את הדיבל בקיר, הבריגו לתוכו בורג ותלו את מתקן התלייה על הבורג באמצעות המתלה התחתון.
- כעת, וודאו שמתקן התליה ישר והשתמשו בחור המתקן העליון בכדי לסמן את מיקום החור העליון בקיר.
- הורידו את המתקן וקדחו את החור העליון בקיר.
- הציבו בחור העליון את הדיבל, החזירו את הרמקול והבריגו את הבורג דרך החור במתלה העליון לתוך הדיבל.
- בסיום ההתקנה בדוק את מתקן התליה וודא שהוא מחוזק היטב לקיר-אנא בדוק כי הרמקול מונח ומחובר היטב, ואינו יכול ליפול או להינתק מהמתלה.

פנל אחורי ברמקול עם המגבר:

1. כפתור שליטה על עוצמת השמע.
2. כפתור שליטה על הטונים הגבוהים.
3. כפתור שליטה על הטונים הנמוכים.
4. כניסת אודיו בחיבור RCA.
5. חיבור לחשמל AC 230V/50Hz.
6. יציאה מהרמקול המוגבר לרמקול הפסיבי.
7. חור לבורג עד 6 מ"מ לחיבור לקיר.
8. מתקן תלייה לקיר.
9. מקבע זווית.

